

設定した風速を超えると警報がなります。足場に取付可能。

警報付デジタル風速計

レンタル

- 風速の瞬間値、平均値等をデジタルで表示します。
- 任意で設定した風速を超えると警報で知らせます。設定値は2段階で可能。
- 単管パイプに取付可能。建築現場での安全に寄与します。



■ 電源を入れればすぐに風速が表示されます。ボタンは3つ。操作はとてもカンタンです。

【仕様】

- レンジ : 0~60m/s
- 精度 : ±0.5m/s
- 測定間隔 : 1秒間隔
- 平均化 : 1~10分任意設定
- アラーム : ブザー音
- サイズ
 - ① モニター : W195×H175×D68mm・1.5kg
 - ② 風車 : 径308×354mm 1.0kg
 ※サイズ取付金具含まず。
- その他 : PCに接続可能。(USB)

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

本社:【営業部・総務部】
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL03-3987-5311
FAX03-3988-1867

埼玉支店:【営業部・技術部】
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL048-466-2111
FAX048-464-3073
【仮設機材センター】
〒351-0001
埼玉県朝霞市大字上内間木369-1
TEL048-456-3255(納品業者様専用)
FAX048-423-3256(納品業者様専用)



安全にご使用頂く為に、下記の事項を必ずお守りください。

- 屋上に設置する場合、落雷に注意してください。また乱流を避けるため、できるだけ中央に近く障害物の影響を受けない場所に支柱を建てて屋上面より2m以上高くしてください。